Optionales Zubehör für die KitchenAid-Küchenmaschine

Gemüseschneider 5KSMVSA

Raspel- und Reibenpaket

5KSMEMVSC





- Exklusiv für alle KitchenAid-Küchenmaschinen entwickelt
 - Wird einfach an der von der Küchenmaschine angetriebenen Zubehörnabe angebracht Schnelles und einfaches Schneiden und Raspeln
- Drei Schnellwechseltrommeln
 Zum Schneiden von Gurken ebenso wie zum
 Reiben und Raspeln von Käse und Gemüse
 Schnippelarbeit schnell erledigt, leicht zu reinigen
- Zweiteiliger Stopfer

Für schnelles und gründliches Schneiden, Reiben und Raspeln von großen und kleinen Zutaten, zum Beispiel Gurken und Karotten

Praktischer Aufbewahrungsbehälter
 Alle Teil leicht zugänglich und sicher aufbewahrt





Optionales Zubehör für die KitchenAid-Küchenmaschine

Gemüseschneider 5KSMVSA **Raspel- und Reibenpaket** 5KSMEMVSC

TECHNISCHE DATEN		5KSMVSA	5KSMEMVSC
Werkstoff Trommeln		Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen des Produkts	$H \times B \times T$	$20,3 \times 10,2 \times 20,8 \text{ cm}$	$8,1 \times 8,1 \times 12,3$ cm (je Trommel)
Abmessungen der Produktverpackung	$H \times B \times T$	$26 \times 31,2 \times 12,8 \text{ cm}$	15,1 × 31,2 × 10 cm
Abmessungen der Umverpackung	$H \times B \times T$	$27,1 \times 31,4 \times 53,8 \text{ cm}$	17 × 32,5 × 52,5 cm
Nettogewicht		0,6 kg	0,12 kg (je Trommel)
Bruttogewicht		1,6 kg	0,65 kg
Bruttogewicht Umverpackung		7 kg	3,64 kg
Umverpackung		4 Einheiten	5 Einheiten
Herkunftsland		China	China

REFERENZEN	BESCHREIBUNG	EAN	EAN Umverpackung
5KSMVSA	Gemüseschneider	5413184400163	5413184400170 (4 Einheiten)
5KSMEMVSC	Raspel- und Reibenpaket	5413184400187	5413184400194 (5 Einheiten)

STANDARDZUBEHÖR (5KSMVSA)



Zweiteiliger Stopfer

Für schnelles und gründliches Schneiden von großen und kleinen Zutaten, zum Beispiel Gurken und Sellerie. Die große Öffnung ist etwa 6 cm groß, die kleine Öffnung etwa 3,5 cm.



Mittelgrobe Raspeltrommel (4 mm)

Großartig zum Reiben von Käse und zum Raspeln von festen Gemüsesorten wie Karotten. Aus Edelstahl gefertigt. Spülmaschinengeeignet.



Gemüseschneider-Vorsatzeinheit

Aus Kunststoff hergestellt, Antriebswelle aus Metall. Nicht spülmaschinengeeignet, nur von Hand spülen.



Grobe Raspeltrommel (6 mm)

Perfekt zum Raspeln von Zutaten wie Wirsing, Weißkohl oder Kartoffeln, zum Beispiel für Krautsalat oder Kartoffelpuffer. Aus Edelstahl gefertigt. Spülmaschinengeeignet.



Schneidetrommel (3 mm)

Spülmaschinengeeignet.

Zum schnellen Schneiden von Gemüse, zum Beispiel Gurken, Karotten, Sellerie und Zucchini. Aus Edelstahl gefertigt.



Aufbewahrungsbehälter

Der Gemüseschneider wird im praktischen Aufbewahrungsbehälter (Umkarton) geliefert. So sind alle Teile gut verstaut und schnell griffbereit.

Optionales Zubehör für die KitchenAid-Küchenmaschine

Gemüseschneider 5KSMVSA **Raspel- und Reibenpaket** 5KSMEMVSC

STANDARDZUBEHÖR (5KSMEMVSC)



Feine Raspeltrommel Perfekt zum Reiben und Raspeln von Hartkäse, Nüssen, Schokolade und mehr. Aus Edelstahl gefertigt. Spülmaschinengeeignet.



Kronreibe für Kartoffeln Zum Reiben von Kartoffeln und anderen Gemüsesorten wie Zucchini. Aus Edelstahl gefertigt. Spülmaschinengeeignet.



Feine Kronreibe Zum besonders feinen Reiben von festeren Zutaten wie Hartkäse. Zum schnellen Raspeln von Karotten für Karottenkuchen oder von Wirsing für Krautsalat. Aus Edelstahl gefertigt. Spülmaschinengeeignet.